PANEGA Connectée - Caisson volume chauffé

VMC DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT

Sauter

Chauffage | Chauffe-eau | Traitement de l'air

1. PRESENTATION DE LA TELECOMMANDE 3
2. PRESENTATION DE L'ECRAN LCD 4
3. ACTIVER LA TELECOMMANDE EN VEILLE 4
4. VERROUILLER DEVERROUILLER LA TELECOMMANDE 4
5. ECONOMIES D'ENERGIES 5
6. INFORMATIONS, QUALITE D'AIR ET CONFORT 6
7. REGLAGE DATE ET HEURE 7
8. MODE DE VENTILATION 8
   8.1. Ventilation par mesure de CO2 8
   8.2. Ventilation manuelle 9
   8.3. Ventilation programmée 9
9. SURVENTILATION RAPIDE 13
10. REGLAGE DE LA SURVENTILATION RAFRAICHISSEMENT AUTOMATIQUE 15
11. REGLAGE DE LA VENTILATION NOCTURNE 17
12. ALERTE POUR LE CHANGEMENT DES FILTRES 18
13. CHANGEMENT DES FILTRES 19
14. PANNES ET DEFAUTS 21
15. CONFIGURATION DE VOTRE LOGEMENT 22
16. TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES 23

CE

ATTENTION, LES VALEURS AFFICHEES SUR LES ILLUSTRATIONS SONT A TITRE D'EXEMPLE.

1. PRESENTATION DE LA TELECOMMANDE





En tournant dans le sens horaire = Augmentation de la valeur ou défilement vers le bas de la barre de choix
En tournant dans le sens anti-horaire = Diminution de la valeur ou défilement vers le haut de la barre de choix

Validation des données en appuyant sur le centre de la molette

2. PRESENTATION DE L'ECRAN LCD



3. ACTIVER LA TELECOMMANDE EN VEILLE

Lorsque la télécommande n'est plus utilisée pendant 30 secondes elle se met en veille.
Pour la réactiver appuyez sur n'importe quel bouton.

4. VERROUILLER LES TOUCHES DE LA TELECOMMANDE

MENU

Appuyer 3 secondes sur la touche MENU pour verrouiller ou déverrouiller la télécommande

5. ECONOMIES D'ENERGIES

Vous pouvez consulter les économies d'énergie réalisées grâce à votre PANEGA.



Réinitialiser = remise à zéro des données des économies d'énergies

6. INFORMATIONS, QUALITE D'AIR ET CONFORT

Vous pouvez à tout moment consulter l'historique de la qualité d'air (taux de CO2) et du confort (températures).



Informations sur la qualité d'air taux de CO2)



Informations sur les températures en temps réel



Informations sur les températures maximales et minimales atteintes

Réinitialiser = remise à zéro de l'historique des températures

7. REGLAGE DATE ET HEURE

MENU





Sélectionner la date et l'heure désirée et valider



8. MODE DE VENTILATION

Le PANEGA possède 3 mode de ventilation.

8.1. Ventilation par mesure de CO2

Le PANEGA peut moduler le débit en fonction du taux de CO_2. Moins il y a de CO_2 moins l'air sera renouvelé, plus il y a de CO_2 plus l'air sera renouvelé.





8.2. Ventilation manuelle

Le mode Présence permet d'avoir un débit constant en permanence.



Le mode Présence + permet d'avoir un débit constant en permanence avec un débit de 10% plus haut que les débits de la réglementation, ce qui permet de renouveler l'air plus rapidement s'il y a beaucoup de personnes présentes.



8.3. Ventilation programmée

Ce mode permet de paramétrer la ventilation selon votre mode de vie, la journée lorsque vous êtes absent ou moins présent, la nuit lors de votre sommeil.
Pour ce mode il faut configurer un emploi du temps.





Sélectionner
Emploi du temps

Vous avez le choix entre 5 programmes définis d'usine :

- Journée présence : ce programme est adapté dans le cadre d'une occupation normale du logement.
- Journée présence + : ce programme est adapté pour des journées avec occupation ou activité plus importante (invités, cuisine, ménage, ...).
- Absence journée : ce programme est adapté lorsque le logement n'est pas occupé en journée de 8h00 à 17h00.
- Absence matin : ce programme est adapté lorsque le logement n'est pas occupé en matinée de 8h00 à 12h00.
- Absence après midi : ce programme est adapté lorsque le logement n'est pas occupé l'après midi de 14h00 à 17h00.



Sélectionner le jour désiré, choisissez parmi les choix proposés et ainsi de suite

Pour créer vos propres programmes voir ci-dessous

Vous pouvez également créer vos propres programmes (limités à 2).
Vous pouvez choisir pour chaque jour 5 plages horaires maximum avec 3 choix déjà définis :

- Présence (voir chapitre mode de ventilation)
- Présence + (voir chapitre mode de ventilation)
- Absence

Exemple : sur cet écran le mode Absence débute à 9h et bascule en mode Présence à 16h00, à 21h00 le mode Présence + (débit augmenté pour la nuit) débute.

9. SURVENTILATION RAPIDE

A partir de la page d'accueil, sélectionner "Lancer une surventilation"



Appuyer une fois sur la molette

Sélectionner ensuite la surventilation désirée et choisissez votre temporisation (sauf cuisine)



Réglage temporisation pour Logement ou Rafraîchissement



De 10 minutes à 10 heures

Si sélection Rafraîchissement



Indication de la température extérieure

Quel que soit le mode surventilation activé, l'écran principal vous permet de l'arrêter à tout moment.

En fonctionnement la télécommande affiche le temps restant de surventilation sur la page d'accueil

Pour arrêter la ventilation avant la fin de la programmation appuyer une fois sur la molette

ATTENTION : pour la surventilation RAFRAICHISSEMENT si la température extérieure est supérieure à la température du logement ce mode ne fonctionnera pas.

10. REGLAGE DE LA SURVENTILATION RAFRAICHISSEMENT AUTOMATIQUE

Votre PANEGA permet de piloter automatiquement le rafraîchissement.







Sélectionner soit Débit recommandé soit Débit augmenté

Après avoir sélectionné le type de débits, choisissez la durée de la surventilation de rafraîchissement de 1h à 10h



Le débit augmenté est déjà programmé par défaut, cette valeur s'ajuste par rapport aux données que vous avez renseignées à la première mise en route.

11. REGLAGE DE LA VENTILATION NOCTURNE

Votre PANEGA vous permet de spécifier les débits nocturnes pour optimiser votre confort.



Ce mode donne la priorité à la qualité d'air

Ce mode donne la priorité au confort acoustique



Plage horaire par défaut

Soit





12. ALERTE POUR LE CHANGEMENT DES FILTRES

Alerte sur la télécommande



13. CHANGEMENT DES FILTRES

Pour changer les filtres voir schéma ci-dessous :



Vous pouvez vous procurer des filtres directement sur des sites de vente en ligne dont www.boutique-atlantic.fr (Filtres pour OPTIMOCOSY). Vous pouvez accéder directement à la boutique en flashant le code ci-dessous :

Réinitialisation du compteur des filtres

Une fois le remplacement des filtres effectué, réinitialiser le compteur :



14. PANNES ET DEFAUTS

En cas de perte de signal, rapprochez la télécommande du PANEGA pour rétablir la connexion.

Si l'appairage de la télécommande avec le PANEGA est perdu, réappairer en suivant les étapes ci-dessous :



Restez sur cet écran

Faire les manipulations suivantes sur le disjoncteur auquel est relié le PANEGA :

- Mettre sur OFF 4 secondes
- mettre sur ON 8 secondes
- mettre sur OFF 4 secondes
- mettre sur ON

Reprenez la télécommande.

Attendre d'avoir cet écran



Code erreur	Libellé	Solution
14	Une touche est bloquée	Débloquer la touche, si le problème persiste contacter le SAV.
1	Changez vos piles	Remplacer par des piles AA.
13	Erreur liaison radio	Rapprochez vous de votre appareil et reportez vous à la p21, si après quelques minutes l'erreur persiste, contacter le SAV
22	Erreur sonde insufflation	Contacter votre installateur pour une vérification des branchements
20	Erreur sonde entrée d'air neuf	
21	Erreur sonde entrée air extrait	
23	Erreur sonde dégivrage	
40	Erreur sonde qualité d'air	
24	Erreur sonde puits canadien	

15. CONFIGURATION DE VOTRE INSTALLATION

Identification de l'appareil.

Reporter les données de la plaque firme située sur la partie haute à droite du produit.

N° SERIE REFERENCE

ALIMENTATION PROTECTION

PUIS.MAX / I MAX (A)

P.PONDEREE

(Reporter les données de configuration du logement)

PIECES AVEC AMENEE AIR NEUF

Piéces principales (Salle à manger, salon, chambres...) : .....

Bouches d'amenée d'air : .....

PIECES D'EXTRACTION AIR VICIE

Cuisine : .....

WC : .....

Salles de bain : .....

OPTIONS

Puits canadien T°C basse : .....
T°C haute : .....

Batterie électrique antigivrage : .....

16. TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE

(applicable dans les pays de l'union européenne et les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective). Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas être mis avec les ordures ménagères, mais doivent être collectés séparément et recyclés. La collecte et le recyclage des produits en fin de vie doivent être effectués selon les dispositions et les décrets locaux.

Chauffage

Chauffe-eau

Traitement de l'air

CONDITIONS DE GARANTIE

- La durée de garantie est à compter de la date d'installation et ne saurait excéder 36 mois à partir de la date de fabrication en l'absence de justificatif.
- Sauter assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses à l'exclusion de tous dommages et intérêts.
- Les dispositions des présentes conditions de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l'acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'appliquent en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.
- Présenter le présent certificat uniquement en cas de réclamation auprès du distributeur ou de votre installateur, en y joignant votre facture d'achat.

le choix 100% tranquillité à partir de 45€

Avec Garantie+, vous bénéficiez :

- d'une extension de garantie de 3 ans
- de services premium incluant :
  - en cas de besoin : un dépannage à domicile, pièces et main-d'œuvre incluses
  - des conseils personnalisés,
  - des rappels d'entretien

ENREGISTREZ VOS PRODUITS

sur www.confort-sauter.com

et tentez de gagner 3 ans de garantie supplémentaire pour tous vos appareils.

Sauter SERVICE

09 77 42 42 42 Service gratuit + prix appel

Avant d'appeler SAUTER Service, munissez-vous des informations suivantes indiquées sur la plaque signalétique située sur le côté de l'appareil.

*du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur www.confort-sauter.com

Type de l'appareil : _____

N° de série : _____

Date d'achat : _____

Cachet du revendeur



N° Notice : U07366418
PANGA Connecté - Caisson volume chauffé.
Photo non contractuelle.

www.confort-sauter.com