NESLA - Extra plat

VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE

Sauter

Chauffage Chauffe-eau Ventilation

1. AVERTISSEMENTS

AVANT L'INSTALLATION, LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS :

• Avant d'effectuer toute opération sur l'appareil, couper l'alimentation électrique et s'assurer qu'elle ne peut pas être rétablie accidentellement.
• En cas d'inobservation des conseils et avertissements contenus dans cette notice, le fabricant ne peut être considéré comme responsable des dommages subis par les personnes ou les biens.
• La notice décrit comment installer, utiliser et entretenir correctement l'appareil. Son respect permet de garantir l'efficacité et la longévité de l'appareil.
• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
• Ne raccorder l'appareil au réseau que si ce dernier correspond aux caractéristiques inscrites sur la plaque de l'appareil.
• Ne pas utiliser cet appareil pour un usage différent de celui pour lequel il est destiné.
• Après déballage, s'assurer qu'il n'a pas subi de dommages, sinon s'adresser à votre revendeur.
• Installé ou entreposé, l'appareil doit rester hors de portée des enfants.
• Ne pas toucher l'appareil avec une partie du corps humide ou mouillée (mains, pieds)
• Température maximum d'utilisation : de -5 °C à 40 °C.
• Ne pas exposer l'appareil directement aux intempéries et le protéger des projections d'eau.
• Le rejet de l'appareil ne doit pas se faire dans des conduits destinés à l'évacuation de fumées provenant d'appareils à combustion. Il doit se faire séparément et être relié à l'extérieur.
• Si le logement pour lequel l'appareil est destiné est équipé d'un appareil à combustion (poêle, chauffe-eau à gaz, chaudière à gaz, ...) vérifier que ce dernier est de type «étanche». Sinon, et si la réglementation le permet, il faut s'assurer qu'une entrée d'air située à proximité de l'appareil garantisse une bonne combustion.
• Votre appareil doit être connecté à un câblage fixe.
• La température de résistance des câbles à utiliser pour ces connexions doit être d'au moins 90°C.
• Les conduits horizontaux doivent être installés avec une légère pente inclinée vers l'extérieur pour l'écoulement des condensats.
• Les photos sont non contractuelles.

L'installation doit répondre à la norme NF C 15-100 et aux règles de l'art. Chaque produit ou composant entrant dans cette installation doit également être conforme aux normes qui lui sont applicables.

Votre VMC NESLA EXTRA PLAT doit fonctionner 24h/24.

2. CARACTERISTIQUES ET COMPOSANTS

2.1 Généralités

Le NESLA EXTRA PLAT est conçu pour l'extraction de l'air vicié. Ce caisson est destiné à être installé en combles ou en espace réduit (faux plafond, placard ...) grâce à sa faible hauteur.
Convient du T1 au T3 avec 1 cuisine et jusqu'à 2 sanitaires.



2.2. Dimensions



2.3. Spécifications techniques

Caisson en tôle d'acier galvanisée. Aspiration et refoulement en ligne.
Couvercle démontable autorisant l'accès facile au ventilateur. Fermeture par vis.
Équipé d'un ventilateur trois vitesses.

Alimentation : 230 V~ 50 Hz
Poids du groupe: 4,6 kg
Catégorie surtension II

Consommation électrique moyenne : de 13 à 36 W selon la vitesse.

3. INSTALLATION

3.1. Fixation

Le NESLA EXTRA PLAT peut se monter horizontalement ou verticalement.
Attention, avant de raccorder l'appareil il faut retirer les piquages placés à l'intérieur du caisson.
Monter les 2 piquages en les clipant sur les ouvertures latérales du caisson.

1 Fixer la platine en l'utilisant comme gabarit de perçage.

2 Installer le caisson sur la platine en l'insérant à l'aide des vis moletées dans les glissières prévues à cet effet.

3 Serrer les vis moletées.

3.2 Réglage du débit des sanitaires (réglage des piquages)

Ce groupe convient jusqu'à 2 sanitaires (toute pièce équipée d'un point d'eau, hors cuisine), avec au maximum 2 salles de bains (ou douches). Une pièce équipée d'un point d'eau sans baignoire ni douche (cellier, buanderie, cabinet de toilettes avec lavabo, ...) est considérée comme un WC.

Type de logement	T1 et T2	T2 et +
Réglage du débit pour les WC	WC : 15 m³/h	WC : 15 m³/h
Réglage du débit pour les salles de bains	SdB : 15 m³/h	SdB : 30 m³/h

POSITION 15m³/h



Cliper le volet verticalement puis placer la lame en terphane en tension derrière les butées latérales.

POSITION 30m³/h



Ramener le volet vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se bloque derrière les taquets latéraux, la lame terphane reste libre.

3.3 Conseils d'installation

- Conduits : utiliser des conduits souples isolés avec 25 mm de laine de verre.
- N'utiliser que la longueur nécessaire, éviter les coudes inutiles, ne pas écraser le conduit.
- Les parties rectilignes devront être étirées sans être «tendues» afin d'éviter les résonances.
- Les bouches d'extraction doivent être placées uniquement dans les pièces techniques (cuisines, sanitaires) et distantes d'au moins 20 cm d'un obstacle (angle de mur, meuble ...).
- Rejet : le rejet doit être obligatoirement raccordé à l'extérieur, avec un accessoire offrant peu de résistance au passage de l'air. Ne pas utiliser certaines tuiles à douille ayant des performances aérauliques médiocres.

4. RACCORDEMENT ELECTRIQUE

AVANT TOUTE OPERATION, DECONNECTER L'APPAREIL DU RESEAU ET S'ASSURER QUE L'ALIMENTATION NE PEUT PAS ÊTRE RETABLIE ACCIDENTELLEMENT.

L'installation doit répondre à la norme NF C 15-100 et aux règles de l'art. Chaque produit ou composant entrant dans cette installation doit également être conforme aux normes qui lui sont applicables.

Alimentation avec un câble rigide double isolation 1.5 mm² à 2 mm² (son diamètre devra être de 8 mm +/- 1 mm) ou des fils de 1.5 mm² à 2 mm² sous gaine annelée type ICT A 20 mm et maintenue par un système anti-arrachement conforme à la norme NF C 15-100 et aux règles de l'art. Placer un collier à 25 mm maxi du bornier auto sur les câbles d'alimentation.



Dénuder les conducteurs de 5 à 6 mm de manière à ne pas risquer d'entrer en contact avec d'autres fils ou des parties métalliques. Le fil de terre (vert jaune) devra être plus long que les autres conducteurs (env. 3 cm). Les fils ne devront pas être serrés sur l'isolant (voir schéma ci-dessus). La gaine du câble doit être présente jusqu'au bornier pour éviter tout risque de chocs électriques.
La section du câble d'alimentation doit être suffisante pour absorber l'intensité au démarrage.
Prévoir une protection assurant une coupure complète par disjoncteur de 2A sur la phase (protection unipolaire) en amont de votre installation.

Le moteur de l'appareil est équipé d'une protection thermique à réarmement manuel. En cas de surchauffe accidentelle, la protection se déclenche et ne peut être réenclenchée qu'après refroidissement en coupant l'alimentation électrique durant quelques minutes. Un déclenchement est généralement dû à une panne du moteur, contacter le service après vente en cas de déclenchements répétés.

4.1 Accès au bornier de raccordement



4.2 Raccordement du NESLA EXTRA PLAT



Passer le câble d'alimentation et le câble de l'interrupteur dans le passe fils en caoutchouc du couvercle du boîtier électrique

<u>Câblage en 2 ou 3 vitesses au choix :</u>

- 2 vitesses (normale / forcée)
  Prévoir un interrupteur (2 fils) non fourni.



- 3 vitesses (réduite / normale / forcée)
  Prévoir un sélecteur de vitesses (3 fils) non fourni.



5. ENTRETIEN

AVANT TOUTE OPERATION, DECONNECTER L'APPAREIL DU RESEAU ET S'ASSURER QUE L'ALIMENTATION NE PEUT PAS ÊTRE RETABLIE ACCIDENTELLEMENT.

Une fois par an nettoyer le caisson :

- Retirer le caisson de la platine,
- Démonter la mototurbine après avoir ouvert le couvercle (voir photos ci-dessous),
- Nettoyer la turbine à l'aide d'un pinceau sec,
- Remonter le caisson sur la platine.

Pour accéder à la mototurbine, dévisser les 4 vis sans les ôter et faire tourner le "couvercle" pour le libérer.
Retirer le support et le retourner.





6. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Traitement des appareils électriques ou électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'union européenne et les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective). Ce logo indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Nos emballages / produits peuvent fait l'objet d'une consigne de tri.
www.consignesdetri.fr

Chauffage

Chauffe-eau

Ventilation

CONDITIONS DE GARANTIE

- La durée de garantie est à compter de la date d'installation et ne saurait excéder 36 mois à partir de la date de fabrication en l'absence de justificatif.
- Sauter assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses à l'exclusion de tous dommages et intérêts.
- Les dispositions des présentes conditions de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l'acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'appliquent en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.
- Présenter le présent certificat uniquement en cas de réclamation auprès du distributeur ou de votre installateur, en y joignant votre facture d'achat.

G+ GARANTIE PLUS

+3 ANS

le choix 100% tranquillité à partir de 45€

Avec Garantie +, vous bénéficiez :

- d'une extension de garantie de 3 ans
- de services premium incluant :
  - en cas de besoin : un dépannage à domicile, pièces et main-d'œuvre incluses
  - des conseils personnalisés,
  - des rappels d'entretien

ENREGISTREZ VOS PRODUITS

sur www.mon-sauter.com

et tentez de gagner 3 ans de garantie supplémentaire pour tous vos appareils.

Sauter SERVICE

09 77 42 42 42 Service gratuit + prix appel

Avant d'appeler SAUTER Service, munissez-vous des informations suivantes indiquées sur la plaque signalétique située sur le côté de l'appareil.

*du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur www.confort-sauter.com

Type de l'appareil : _____

N° de série : _____

Date d'achat : _____

Cachet du revendeur

NESLA Extra plat - photo non contractuelle

www.confort-sauter.com